



Este vedante monta-se directamente no veio e pode ser aplicado para vedar numa caixa, num rolamento ou noutro retentor, servindo de vedante principal ou de protecção contra agentes exteriores (poeiras, líquidos etc.)

Devido à grande flexibilidade permite que seja aplicado sem desmontar o sistema e, também vedar em casos de excentricidade do veio, bem como movimentos axiais.

